


设备前面

发射机 (T)




电源指示灯：绿色—电源接入正常指示灯亮。不正常不亮。


数据指示灯：绿色—有数据传送,指示灯闪烁。

光路指示灯：绿色—光路不正常,绿灯闪烁。光路正常时不亮。
视频指示灯：绿色（与光路指示灯共）—有视频输入或输出绿灯亮。没有不亮。

设备后面



接地螺柱



数据指示灯：绿色—有数据传送,指示灯闪烁。

接收机 (R)

光纤

YC8021-SD-2DK-D5

八路视频加二路开关量加一路反向RS485数据光端机连线图